

Инструкция по программированию: пульт Apollo Tom 2

Программирование пульта APOLLO TOM2:

1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки А и В. Светодиод быстро моргнет 3 раза.
2. Продолжая удерживать нажатой кнопку А, отпустите кнопку В. Продолжая удерживать кнопку А, нажмите на кнопку В, три раза. Светодиод начнет быстро моргать.
3. Отпустите все кнопки.
4. Для передачи кода с рабочего пульта поднесите его к пульту APOLLO TOM2 вплотную.

Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте APOLLO TOM2. Светодиод быстро моргнет 2 раза.

5. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо скопировать. Дождитесь пока светодиод на пульте APOLLO TOM2 загорится ровным светом или быстро замерцает.
6. Отпустите все кнопки.
7. Для программирования остальных кнопок повторите пункты 4, 5 и 6.

При вводе в режим программирования (1, 2 и 3 пункт) происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются. Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.